

A VERMIS ZERO beépítési vázlat

1. Schiedel kerámia kéményrendszer külső köpenytéglája
2. A kémény külső szigetelése.
3. VERMIS ZERO vermikulit blokk
4. Hőszigetelés a födémbe
5. Párázáró fólia ragasztási felülete
6. A fagerenda
7. Hőálló tömítőragasztó

